

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проверку выполняйте в соответствии с методикой поиска неисправности, которая соответствует коду неисправности.

№ кода неисправности	Проверяемый параметр	Условия диагностики	Страница для справки	
11	Датчик частоты вращения переднего правого колеса	Разомкнутая цепь	35B-9	
12	Датчик частоты вращения переднего левого колеса			
13	Датчик частоты вращения заднего правого колеса			
14	Датчик частоты вращения заднего левого колеса			
15	Датчик частоты вращения колеса	Аномальный сигнал на выходе	35B-10	
16	Система питания		35B-10	
21	Датчик частоты вращения переднего правого колеса	Замкнутая цепь	35B-9	
22	Датчик частоты вращения переднего левого колеса			
23	Датчик частоты вращения заднего правого колеса			
24	Датчик частоты вращения заднего левого колеса			
33	Контур выключателя стоп-сигналов		35B-11	
41	Электромагнитный клапан переднего правого колеса		35B-26(Замените гидравлический блок).	
42	Электромагнитный клапан переднего левого колеса			
43	Электромагнитный клапан заднего правого колеса			
44	Электромагнитный клапан заднего левого колеса			
51	Неисправность реле электромагнитных клапанов (не выключается)			
52	Неисправность реле электромагнитных клапанов (не включается)			
53	Неисправность реле электронасоса (не выключается)			
54	Неисправность реле электронасоса (не включается)			
55	Электронасос и его цепь (заклинивание двигателя насоса)			
63	Электронный блок управления ABS			