

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код №	Объект диагностики	Описание на стр.
11	Передний кислородный датчик и его цепи	13A-112
12	Датчик расхода воздуха и его цепи	13A-113
13	Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи	13A-113
14	Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и его цепи	13A-114
21	Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи	13A-115
22	Датчик положения коленчатого вала и его цепи	13A-116
23	Датчик ВМТ и его цепи	13A-117
24	Датчик скорости автомобиля и его цепи	13A-118
25	Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи	13A-119
31	Датчик детонации и его цепи	13A-120
41	Форсунки и их цепи	13A-120
54	Иммобилайзер и его цепи	13A-121
59	Задний кислородный датчик и его цепи	13A-122
61	Шина данных (связи с электронным блоком управления автоматической коробкой передач)	13A-123
64	Вывод "FR" генератора и его цепь	13A-123
71	Электромагнитный вакуумный клапан (автомобили с системой TCL)	13A-124
72	Электромагнитный "атмосферный" клапан (автомобили с системой TCL)	13A-125