

**ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Код №	Объект диагностики	Описание на стр.
11	Передний кислородный датчик и его цепи	13A-13
12	Датчик расхода воздуха и его цепи	13A-14
13	Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи	13A-14
14	Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и его цепи	13A-15
21	Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи	13A-16
22	Датчик положения коленчатого вала и его цепи	13A-17
23	Датчик положения распределительного вала и его цепи	13A-18
24	Датчик скорости автомобиля и его цепи	13A-19
25	Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи	13A-20
31	Датчик детонации и его цепи	13A-21
41	Форсунки и их цепи	13A-21
44	Катушка зажигания и ее цепи	13A-22
54	Иммобилайзер и его цепи	13A-23
59	Задний кислородный датчик и его цепи	13A-24
61	Шина данных (связи с электронным блоком управления автоматической коробкой передач)	13A-25
64	Вывод "FR" генератора и его цепи	13A-25