

## ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методики проверки диагностических кодов остались без изменения как для моделей автомобилей '97 и моделей предыдущих выпусков.

Код	Диагностируемый узел	Страница
11	Датчик положения дроссельной заслонки	Короткое замыкание
12		Разрыв цепи
14		Нарушено положение датчика
15	Датчик температуры масла	Короткое замыкание
21	Датчик положения коленчатого вала	Разрыв цепи
22	Датчик скорости входного вала	Короткое замыкание/ разрыв цепи
23	Датчик скорости выходного вала	Короткое замыкание/ разрыв цепи
25	Выключатель положения широко открытой дроссельной заслонки	Короткое замыкание
26	Выключатель стоп-сигнала	Короткое замыкание/ разрыв цепи
31	Электромагнитный клапан низшей передачи и передачи заднего хода	Короткое замыкание/ разрыв цепи
32	Электромагнитный клапан управления муфтой пониженных передач	Короткое замыкание/ разрыв цепи
33	Электромагнитный клапан второй передачи	Короткое замыкание/ разрыв цепи
34	Электромагнитный клапан повышающей передачи	Короткое замыкание/ разрыв цепи
36	Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора	Короткое замыкание/ разрыв цепи
41	Передаточное отношение 1-й передачи не соответствует техническим требованиям	
42	Передаточное отношение 2-й передачи не соответствует техническим требованиям	
43	Передаточное отношение 3-й передачи не соответствует техническим требованиям	
44	Передаточное отношение 4-й передачи не соответствует техническим требованиям	
46	Передаточное отношение передачи заднего хода не соответствует техническим требованиям	
51	Нарушение связи с электронным блоком управления двигателем	
52	Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора	Неисправен клапан
54	Управляющее реле автоматической коробки передач	Короткое замыкание на «массу»/разрыв цепи
56	Лампа индикации режима "N"	Короткое замыкание на «массу»/
71	Неисправность электронного блока управления автоматической коробкой передач	

ПРИМЕЧАНИЕ:

\*: Обратитесь к "Руководству по ремонту CARISMA-96" (Pub.№ PWDR9502).